



CARL VON MICHALKOWSKI  
NATURDÄRME | NATURAL CASINGS

## CvM Quickstart - Soft Tube (auf Streifen mit oder ohne Überlappung)

### 1. Vorbereitung:

Die auf Streifen getubten Naturdärme entnehmen und in einem Behälter mit ausreichend kaltem Wasser (15-20°C) mindestens 1-2 Stunden einweichen lassen.

Wir empfehlen für ein noch besseres Füllergebnis, den Inhalt einer E2-Kiste auf eine weitere E2-Kiste aufzuteilen.

Sollten die Hanks einmal länger als 1-2 Stunden im Wasserbad liegen, empfehlen wir, die eingelegte Ware im Kühlhaus bei 4-6°C zu lagern, aber nie länger als 36 Stunden bis zur Verarbeitung (bitte Punkt 4. beachten).



### 2. Vorbereitung vor dem Füllen:

Vor dem Füllbeginn die schon eingeweichte Ware kurz abtropfen lassen und nochmals mind. 30 Minuten in ein warmes Wasserbad (30°C) legen und einweichen lassen.



### 3. Füllen:

Die füllfertigen Hanks aus dem Wasserbad entnehmen.

Bitte den Streifen an der dafür vorgesehenen Schlaufe festhalten und anschließend den Streifen mit der Schlaufe zuerst auf das Füllrohr ziehen.

Den Streifen möglichst gleichmäßig vom Darm wegziehen und den Darm dabei festhalten.



### 4. Aufbewahrung:

Sofern nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet wurde, bitte darauf achten, dass die Ware genügend Zeit hat, abzutropfen. Anschließend sollte der Naturdarm wieder mit ausreichend Lake (25%ig) oder Salz konserviert werden. Bitte die Ware kühl lagern, um eine Kontamination mit Mikroorganismen zu vermeiden.



Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte!

Bei uns stehen Sie als unser Kunde im Mittelpunkt:

Wir versuchen jedes Produkt passgenau auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse abzustimmen - fragen Sie doch einfach nach!

CARL VON MICHALKOWSKI GMBH & CO. KG

T +49 (0) 40 378 374

F +49 (0) 40 363 888

E [info@cvm-hamburg.com](mailto:info@cvm-hamburg.com)

W [www.cvm-hamburg.com](http://www.cvm-hamburg.com)

