



CARL VON MICHALKOWSKI
NATURDÄRME | NATURAL CASINGS

CvM Quickstart - Hard Tube (auf Röhrchen mit oder ohne Überlappung)

1. Vorbereitung:

Die auf Röhrchen getubten Naturdärme entnehmen und in einem Behälter mit ausreichend kaltem Wasser (15-20°C) mindestens 2-4 Stunden einweichen lassen.

Wir empfehlen für ein noch besseres Füllergebnis, den Inhalt einer E2-Kiste auf eine weitere E2-Kiste aufzuteilen.

Sollten die Hanks einmal länger als 2-4 Stunden im Wasserbad liegen, empfehlen wir, die eingelegte Ware im Kühlhaus bei 4-6°C zu lagern, aber nie länger als 36 Stunden bis zur Verarbeitung (bitte Punkt 4. beachten).



2. Vorbereitung vor dem Füllen:

Vor dem Füllbeginn die schon eingeweichte Ware kurz abtropfen lassen und nochmals mind. 30 Minuten in ein warmes Wasserbad (30°C) legen und einweichen lassen.



3. Füllen:

Die füllfertigen Hanks aus dem Wasserbad entnehmen.

Anschließend den farbigen Stopper entfernen (weißen Stopper auf Röhrchen belassen) und das Röhrchen auf das Füllrohr schieben. Bitte darauf achten, dass die richtige Seite des Röhrchens zuerst zur Maschine geführt wird (Seite ohne Stopper).

Nun den Darm vom Röhrchen auf das Füllrohr schieben und das Röhrchen dabei behutsam zurückziehen.

Jetzt kann der Naturdarm befüllt werden.

Bitte achten Sie bei überlappten Naturdärmen darauf, eine vom Hersteller ausdrücklich empfohlene Bremse zu verwenden. Sollten Fragen entstehen, kontaktieren Sie uns bitte (Tel.: +49 (0)40 378 374).



4. Aufbewahrung:

Sofern nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet wurde, bitte darauf achten, dass die Ware genügend Zeit hat, abzutropfen. Anschließend sollte der Naturdarm wieder mit ausreichend Lake (25%ig) oder Salz konserviert werden. Bitte die Ware kühl lagern, um eine Kontamination mit Mikroorganismen zu vermeiden.



Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte!

Bei uns stehen Sie als unser Kunde im Mittelpunkt:
Wir versuchen jedes Produkt passgenau auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse abzustimmen - fragen Sie doch einfach nach!

CARL VON MICHALKOWSKI GMBH & CO. KG

T +49 (0) 40 378 374

F +49 (0) 40 363 888

E info@cvm-hamburg.com

W www.cvm-hamburg.com

